

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

FÜR DUROPLAN A- UND EDELSTAHL OBERFLÄCHEN



	Empfehlung	Vermeidung
Oberflächen mit Schutzfolie	<ul style="list-style-type: none"> • Lagerung kühl, trocken und vor Lichteinstrahlung geschützt 	<ul style="list-style-type: none"> • Lagerung > 1 Monat
Loser Schmutz	<ul style="list-style-type: none"> • Sauberes weiches Staubtuch oder Druckluft 	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Druck reiben • Keine Papiertücher wie z.B. Handtücher aus Sanitärbedarf
Generelles	<ul style="list-style-type: none"> • Saubere Baumwollhandschuhe beim Handhaben der zu reinigenden Teile verwenden • Nur neue, saubere, faserfreie Baumwoll- oder Microfasertücher verwenden • Ein Reinigungsvorversuch an nicht sichtbarer Stelle wird empfohlen 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Kraffeinwirkung vermeiden • Direkte Fingerberührung vermeiden (Fingerabdruckgefahr) • Tücher nicht mehrfach verwenden
Leichte Verschmutzung	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Wasser verdünntes Reinigungsmittel auf Zitronensäurebasis verwenden • Folgen Sie der Verdünnungsempfehlung des Reinigungsmittelherstellers, damit der pH-Wert zwischen 3,0 und 4,5 liegt 	<ul style="list-style-type: none"> • Reiniger nicht unverdünnt benutzen • Keine Reiniger auf Essigbasis verwenden • Neutrale oder alkalische Reiniger sind ungeeignet
Grobe Verschmutzung	<ul style="list-style-type: none"> • Fetthaltige bzw. ölige Verunreinigungen können mit einem Gemisch von Alkohol und Wasser (1:1) gelöst werden • Rückstände von Reinigern auf Alkohobasis lassen sich leicht mit einem wassergetränkten Baumwolltuch entfernen • Hartnäckige Verschmutzungen können in verdünntem Zitronenreiniger eingeweicht werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht mit harten Werkzeugen kratzen oder schaben • Keine konzentrierten Säuren oder Laugen wie z.B. Salzsäure verwenden • Kein Reinigungsbenzin verwenden • Keine Objekt-untypischen Reiniger benutzen wie Backofenspray, Fensterreiniger, Parkett- oder Möbelpolitur, Abflussreiniger, Felgenreiniger, Kalkentferner usw. • Keine Ultraschallreinigung anwenden
Reinigungs- und Schutzmittel generell	Industriereiniger z.B. Würth Art. Nr.: 0782140	
Reinigungs- und Schutzmittel für Aluminium	z.B. Frosch® Zitronenreiniger z.B. Würth Reiniger Typ 60 Art. Nr.: 0892130030	
Reinigungs- und Schutzmittel für Edelstahl	basische Reinigungsmittel <5% nichtionische Tenside und >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe z.B. Würth Edelstahlkraftreiniger Art. Nr.: 08931212	
Schutz und Pflegemittel:	z.B. Dr. Beckmann Art. Nr.: 4008455037319	